

# Eurosol motor bedienen met draadloze afstandsbediening

*Let op! Onderstaande handelingen dienen per onderwerp achter elkaar uitgevoerd te worden. Bij een te lange tussenpose zal de motor in zijn beginstand terug gaan.*

## AANMELDEN EUROSOL STANDAARD AFSTANDSBEDIENING

Stroom minimaal één min er af halen. Tweemaal P2 indrukken (*klepje achterzijde verwijderen, onderzijde 4 toetsen, gebruik alleen de knop P2 linksboven*), daarna **OMHOOG** toets indrukken.

Scherf geeft middels signaal en beweging melding aanmelden van de desbetreffende afstandsbediening!

## SCHERM IN DE JUISTE POSITIE ZETTEN (in- en eindafstelling)

Eenmaal P2 toets indrukken, daarna **OMHOOG** toets en dan nogmaals éénmaal P2 toets indrukken.

Scherf geeft middels signaal en beweging melding gereed voor afstellen.

Druk de **OMLAAG** toets in en wacht tot het scherm in de juiste positie staat. Wanneer dit punt bereikt is druk dan 5 tot 10 x op de **STOP** toets tot motor piept en reageert. Scherm stopt en reageert middels beweging dat het dit punt vasthoudt als eindafstelling. Druk daarna op de **OMHOOG** toets en laat het scherm sluiten. Hierna is het scherm afgesteld op de juiste positie.

## EINDAFSTELLING WISSEN

Indien het scherm niet op de juiste afstelling staat wis het dan. Druk éénmaal op P2, daarna op de **OMLAAG** toets en dan nog één keer op P2. Scherm reageert en de instelling zijn gewist. Ga naar SCHERM IN DE JUISTE POSITIE ZETTEN om opnieuw in te stellen.

## DRAAIRICHTING AANPASSEN

Indien bij het monteren van het scherm de draairichting verkeerd is kan dit aangepast worden. Haal voor minimaal 30 sec. de stroom van het scherm af. Zet het stroom er weer op. Druk tweemaal op de P2 toets en daarna op de **OMLAAG** toets. Toets daarna de gewenste richting in.

## AANMELDINGEN MEERDERE AFSTANDSBEDIENINGEN

Het scherm kan door max 20 afstandsbedieningen worden bediend. Bij het aanmelden van een tweede (of derde, vierde enz.) drukt men op de **EERST INGESTELDE AFSTANDSBEDIENING P2 tweemaal** in, druk daarna op de nieuwe afstandsbediening éénmaal P2 in. Deze afstandsbediening is nu ook aangemeld en kan worden gebruikt.

## AFMELDEN MEERDERE AFSTANDSBEDIENINGEN

Druk éénmaal P2, dan **STOP** toets en daarna nogmaals éénmaal P2. Alle afstandsbedieningen zijn gewist. Ga naar AANMELDEN MEERDERE AFSTANDSBEDIENINGEN om een afstandsbediening aan te melden.